



ISO-THEM 3000 (traduction maison)

Opération de base

- Lorsque l'écran ne clignote pas, le numéro sur le thermostat indique la température ambiante de la pièce
- Si l'écran affiche un soleil ☉, le thermostat est en mode « jour » ; s'il montre une lune ☾, il est en mode « nuit »
- Lorsque l'écran clignote, le nombre indiqué à l'écran est celui que l'on veut programmer

(Cette température, que vous indiquerez, sera mémorisée dans le thermostat et elle reviendra même après une panne d'électricité.)

-Avant de changer vos températures, soyez certain que le thermostat soit sur le bon mode (jour☉/nuit☾)

Pour changer de mode (jour ☉ ou nuit ☾)

- Assurez-vous que l'écran ne clignote pas.
- Pour passer de nuit ☾ à jour ☉, pressez le bouton du haut jusqu'à ce que l'écran montre un soleil ☉
- Pour passer du mode jour ☉ à nuit ☾, pressez le bouton du bas jusqu'à ce que l'écran montre une lune ☾

Pour afficher votre réglage de température

- Assurez-vous que l'écran ne clignote pas
- Appuyez sur un des deux boutons et relâchez-le immédiatement
- L'écran se mettra à clignoter et la température affichée est celle que vous avez programmée
- Après cinq secondes, l'écran ne clignotera plus et présentera la température ambiante de la pièce.

Pour régler la température du thermostat.

- Assurez-vous que la température ambiante soit affichée (qu'elle ne clignote pas)
- Appuyez sur un des deux boutons et relâchez-le immédiatement
- L'écran clignotera pour indiquer que vous pouvez ajuster la température voulue.
- Durant que l'écran clignote ajoutez votre température à l'aide du bouton du haut pour la monter et du bouton du bas pour la descendre.
- Lorsque vous avez atteint la température voulue, relâchez le bouton.
- Après 5 secondes, l'écran ne clignotera plus et affichera la température ambiante de la pièce.